



電子タバコTaEco(タエコ) 取扱説明書(保証書付)

お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、なくさないよう大切に保管してください。

Standard **GIGA** タエコスタンダードギガ(GA-101)

Basic **GIGA** タエコベーシックギガ(GA-102)

Deluxe **GIGA** タエコデラックスギガ(GA-103)
タエコポータブルチャージャー付

Premium **GIGA** タエコプレミアムギガ(GA-104)
タエコポータブルチャージャー付

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためお守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または重傷を負うおそれのある」内容を表示しています。

注意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれのある」内容を表示しています。

禁止 この記号は、してはいけない「禁止」内容を表示しています。

警告

USB対応ACアダプター使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で使わない。

絶縁劣化などによる火災や感電、けがの原因になります。

絶対に分解・修理・改造をしない。
火災や感電、けがの原因になります。

湿気の多い場所(浴室など)では使わない。また水にぬらさない。
感電やけがの原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス)の近くで使わない。
爆発や火災の原因になります。

注意

幼児の手の届くところには置かない。
小さいお子さまが誤って飲み込むおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。万一口飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。

バッテリーに金属を接触させない。
ショートして発火するおそれがあります。

USB充電器使用後は必ずUSBポートから抜く。
火災や感電、けがの原因になります。

高温な場所や多湿な場所に保管しない。
破損や感電の原因になります。

過剰な吸引をおこなわない。
必要以上の過剰吸引はおこなわないでください。万一不快感を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師の指示を受けてください。




電子タバコTaEco(タエコ)の構成

※TaEcoの構成には下記の2種類があります

2ピース式(ギガカートリッジタイプ)

バッテリーとギガカートリッジの2つの部品で構成されています。
ギガカートリッジはジョイントプラグ(変霧器)一体型のカートリッジです。
ギガカートリッジ1本の吸引回数は約1000回です。(当社規定の測定値)



3ピース式(カートリッジタイプ)

バッテリーとジョイントプラグとカートリッジの3つの部品で構成されています。
別売のジョイントプラグとカートリッジが必要です。
カートリッジの吸引回数は約120回です。(当社規定の測定値)



セット内容一覧

商品名/品番	商品写真	デラックスギガ	プレミアムギガ	スタンダードギガ	ベーシックギガ
スタンダードバッテリー (レッドライト) TE-001		○	○	○	○
スタンダードミニバッテリー (レッドライト) TE-109		○	—	○	○
ギガカートリッジ GW-101・GC-101		○ (7個)	○ (3個)	○ (7個)	○ (1個)
ポータブルチャージャー (USBケーブル・ソケット付) TP-020		○	○	—	—
USB充電器 (コード型) TP-006		○	—	○	○
USB対応ACアダプター (100V) TP-015		○	—	○	○
シガライター用USBアダプター TP-019		○	—	○	—
携帯用ケース TP-018		○	—	○	—
ポケットケース (ホワイト or ブラック) TP-013・TP-014		—	—	—	○

商品のセット内容及びパッケージ等のデザインは予告なく変更する場合がございます。

ポータブルチャージャー各部の名称

ポータブルチャージャーはTaEco専用の携帯用充電Boxです。いつでもバッテリーを収納するだけで充電が開始されます。またカートリッジも収納できるとも便利な充電Boxです。付属のソケットを装着するとミニバッテリーにも使用できます。

ECCランプ

バッテリーを入れてふたを閉めると充電が開始されECCランプが点灯し、充電が完了すると無灯になります。

LVWランプ

ポータブルチャージャーそのものの充電が微量になるとLVWランプが点灯します。

MBPランプ

ポータブルチャージャーを充電する時にはMBPランプが赤に点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。



●タエコポータブルチャージャー

充電方法 ～まず最初に充電しよう!～

ポータブルチャージャーを充電する

- ①ポータブルチャージャーにUSBケーブルを差し込みます。
- ②USBケーブルをパソコン(USBポート)に差し込みます。
- ③ポータブルチャージャーのMBPランプが赤に点灯します。
- ④MBPランプが緑に点灯すると充電完了です。

※充電時間は約180分程度必要です。
※USB対応ACアダプターに接続してコンセントから充電することもできます。(右写真参照)


- ⓧポータブルチャージャーとバッテリーを同時に充電する場合は充電時間が長くなります。
- ⓧご使用にならない時は必ず本製品をパソコン(USBポート)から取り外してください。



USB対応ACアダプター使用の場合

ポータブルチャージャーでTaEcoバッテリーを充電する

- ①左サイドのボタンを押し、フタを開けます。
 - ②一番右の穴にバッテリーを差し込みます。その際、ねじ込みだり強く押し込まないでください。
 - ③フタを開けるとポータブルチャージャーのECCランプが赤く点灯します。
 - ④ECCランプが消えると充電完了です。
- ※ポータブルチャージャー満充電で、TaEcoバッテリーを約3本分充電することが可能です。



※ミニバッテリーを充電する場合は、左図のようにミニバッテリー用充電ソケットを取り付けてください。



USB充電器(コード型)で充電する

- ①USB充電器をパソコン(USBポート)に差し込みます。ランプが緑色に点灯します。
 - ②バッテリーをUSB充電器に時計回りに回して差し込みます。
(強く回しすぎると故障の原因になります)
 - ③USB充電器のランプが赤→緑→赤とランダムに点灯します。
 - ④USB充電器のランプが緑になれば充電完了です。
※充電時間は約60～90分です。
※USB対応ACアダプター(100V)に接続して直接コンセントから充電することもできます。(右写真参照)
- ⓧ専用のUSB充電器以外は使用しないでください。製品破損及び火災の原因となる場合があります。
 - ⓧご使用にならないときには必ず本製品をパソコン(USBポート)から取り外してください。

USB対応ACアダプター使用の場合



シガライター用USBアダプターで充電する

- ①USB充電器をシガライター用USBアダプターに差し込みます。
- ②シガライター用USBアダプターをシガーソケットに差し込みます。充電器のランプが緑色に点灯します。
- ③バッテリーをUSB充電器に時計回りに差し込みます。
(強く回しすぎると故障の原因になります)
- ④USB充電器のランプが赤→緑→赤とランダムに点灯します。
- ⑤USB充電器のランプが緑になれば充電完了です。
※充電時間は60～90分です(ミニバッテリーの場合は40～60分)
※DC12V・24V仕様車対応



裏面へつづく▶▶▶

※ 保証書欄 ※

詳細は各製品付属の取扱説明書をご確認ください。



■輸入販売元 サムライン株式会社

〒542-0082 大阪市中央区島之内1丁目17-12-10F

TaEcoお問い合わせ窓口:TEL.06-6243-0077 FAX.06-6243-0111

http://www.samura.jp/taeco/


■製造:中国



使用方法

接続と吸引

①キャップをはすす。




②バッテリーにギガカートリッジを時計回りに回して接続する。
(強く回しすぎると故障の原因になります)



③吸引口から軽く吸い込むと、バッテリーの先端ライトが点灯し煙(霧)が吸引できます。
※吸引時にパチパチ音がある場合がありますが異常ではありません。
※吸引時ギガカートリッジは少し温かくなりますが異常ではありません。

上手な吸引方法

電子タバコは普通のタバコと異なり電子製品であるため、その構造特性上普通のタバコとは異なった吸い方(吸引)を行う必要があります。以下の方法で吸引すると煙が出やすくなります。



バッテリー及びギガカートリッジの交換

・バッテリーの残量が不足すると先端ライトが数回点滅しますので、バッテリーを充電してください。予備バッテリーをお持ちの方は交換してご使用ください。
・1回の充電で、スタンダードバッテリータイプで約180回程度、ミニバッテリータイプで約120回程度吸引が可能です。(当社規定の測定値)
・ギガカートリッジの交換目安は、吸引時に味が苦くなったり煙が少なくなったときです。
・ギガカートリッジの吸引回数は約1000回です。(当社規定の測定値)
※使用しないときは、バッテリーとギガカートリッジをゆるめるか取り外して下さい。

連続吸引した場合、バッテリーの先端ライトが数回点滅し安全装置が作動して吸引ができなくなります。その場合、数十秒経ってから再度ご使用ください。

使用上のご注意

・本製品は本来の目的以外には使用しないでください。
・未成年者、妊婦または授乳中の方及び医師により使用を禁じられている方は使用しないでください。
・本製品は電子製品です。故障の原因となりますので、落としたり強い衝撃を与えないでください。
・長時間使用しないときは、バッテリーとギガカートリッジを取り外して保管してください。
・本製品は防水ではありません。
・幼児の手の届くところには置かないでください。
・携帯ケースに入れて持ち運ぶ際は、故障の原因となりますので強く圧迫しないようにしてください。
・TaEco専用カートリッジ以外は使用しないでください。
・他の電気製品と一緒に置かず、接触をできるだけ避けてください。
・高温多湿な場所での使用や保管をしないでください。
・本製品を使用して気分が悪くなった場合は、すぐに使用をやめて医師に相談してください。
・ギガカートリッジの液体成分が人体に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。
・分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
・本製品はポケットや財布、あるいはバッグの中などで金属製品に触れさせないようにしてください。金属製品と接触すると電子回路がショートしてバッテリーが熱を持ち、損傷を受ける可能性があります。
・本製品を使用するときは公共マナーや関連法令などを遵守してください。

「故障かな？」と思ったら

こんなとき	確認事項／チェックする箇所
◇バッテリーの先端が光らない	・バッテリーは充電出ていますか？
◇煙が出ない	・バッテリーは充電できていますか？ ・ギガカートリッジとバッテリーがしっかり接続されていますか？ ・ギガカートリッジは交換しましたか？ ・バッテリーとギガカートリッジの接続部分(ネジ部分)は汚れていませんか？ 汚れている場合は乾いた布等で軽くふきとってください。
◇先端ライトが点滅する(故障ではありません)	・連続吸引すると点滅します。数十秒経ってから再度ご使用ください。 ・充電器にセットすると点滅します。 ・バッテリーの残量が不足すると警告点滅します。

仕様

※仕様の一部を改良の為予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■タエコポータブルチャージャー	■スタンダードバッテリー(ミニバッテリー)
サイズ 重量 定格 充電時間	サイズ 重量 定格 充電時間
縦91.5×横54×奥行18mm 約63g DC3.7V [リチウムイオン] 約180分	全長72mm×φ8.6mm (全長57mm×φ8.6mm) 約9g (約7g) DC3.7V [リチウムイオン] 約60～90分 (40～60分)
■USB充電器(コード型)	■USB対応ACアダプター
重量 定格	重量 定格
約17g 入力:DC5V	約36g 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 1A
■シガライター用USBアダプター	
重量 定格	
約12g 入力:DC12V/24V 出力:DC5V 500mA	

保証規定

①お客様が取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書の保証書により無償修理及び交換いたします。
②無償修理及び交換は、本品と保証書をご提示の上、保証書に記入のお買上販売店にご連絡ください。転居・贈答品などで販売店が遠方の場合は本書記載の弊社宛にご連絡ください。なお本書は再発行いたしませんので、保証期間中は大切に保管してください。
③次の項目に該当すると弊社が判断した場合には、保証期間内でも有償となります。
・保証書のご提示がない場合。
・保証書にお買上の年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
・使用上の誤り、不当な修理・改造・調整・分解による故障及び損傷。
・故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
・お買上後の落下、浸水及び圧迫などによる故障及び損傷またはそれらの痕跡がある場合。
・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、盗害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷。
・過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。
・弊社指定以外の電池パック・充電器等をお使いになり故障した場合。
・バッテリーに装飾等を施していた場合、又は故意による損傷がある場合、不具合が生じても保証対象外となります。
④ご使用に伴う消耗部品の消耗には、保証書は適用されません。
⑤送料などの諸費用は、保証期間内・外に関わらずお客様負担となります。
⑥輸送中に発生した事故に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
⑦本規程は予告なく変更する場合があります。
⑧本製品の使用中に発生した故障などに起因する付随的損害については保証いたしません。
⑨本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
※ご注意 本製品は家庭用での使用を目的とした商品です。業務用途にはご使用にならないでください。業務用として使用した場合には、保証期間中であっても責任は負いかねます。

アフターサービス

保証とアフターサービス

◆保証書について

- ・お買上げ販売店名・お買上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください
- ・保証期間は、保証書に記載してあります。

◆アフターサービスについて

- ・修理をご依頼になる前に「故障かな?」と思ったらの記載内容をもう一度ご確認ください。該当する症状がないときや、異常を解決できないときはTaEcoお問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ・保証期間中は保証規定に基づいて修理及び交換をいたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、有償での修理及び交換となります。

商品の詳細については
QRコードもしくは
ホームページを
ご覧ください。



<http://www.samuraing.jp/taeco/>

製品紹介

ギガカートリッジ 2ピース式

約1000回吸引可能
通常カートリッジの約8倍吸引が可能になりました。

新登場!!

ジョイントプラグが内蔵になって
直接バッテリーに接続できるようになりました。



14種類のフレーバー

- ・GW-101 (マイルドセブン愛煙者に好評)
- ・GW-107 (セブンスター愛煙者に好評)
- ・GW-109 (洋モク愛煙者に好評)
- ・メンソール
- ・ビタミンミックス
- ・プレスエチケット
- ・ブラックミント
- ・ストロベリー
- ・フルーツミックス
- ・バニラ
- ・チョコレート
- ・コーヒー

電子アロマシリーズ ・ダイエット ・リラックス

2個入



全
14
種類

5個入



全
12
種類

※電子アロマシリーズ除く


カートリッジの特徴

**カートリッジは全て日本国内向けに開発した
TaEcoオリジナルです!!**


カートリッジは清潔・安全をモットーに開発!植物成分だから安心。賞味期限を明記しひとつひとつアルミ梱包されています。

〈TaEcoカートリッジは安全・安心です。ニコチン・タールは一切使用しておりません。〉

■ 5個入り



■ 2個入り



ひとつひとつ衛生的に梱包・密封しており、必要な時に必要な分だけ取り出せ、他のカートリッジの乾燥を防ぎます。

カートリッジには賞味期限が刻印されています。

カートリッジ 3ピース式 (ジョイントプラグが必要です)

5個入

タバコ風味シリーズ (プレーン)

本格的なタバコ風味を
味わいたい方に
おすすめです。

22
種類

タバコ風味シリーズ (メンソール)

スッキリ爽快で
軽やかな味わいを
チョイスできます。

11
種類

ヘルシー&ビューティーシリーズ

女性に人気の
フレーバーが勢揃い。

7
種類

フルーツシリーズ (サワー系)

ちょっぴり甘酸っぱくて
フレッシュな味わい!

6
種類

フルーツシリーズ (スイート系)

フレッシュ&ジュシーで
身も心も元気に!

7
種類

グッドテイストシリーズ (お菓子)

疲れたときにほくなる
甘いものをお菓子感覚で
吸ってください。

5
種類

グッドテイストシリーズ (飲み物)

癖になる感覚!
吸っているのに飲み物味!!

5
種類

アロマカートリッジ 3ピース式 (ジョイントプラグが必要です)

5個入

医師がプロデュースしたアロマシリーズ!全11種類!!

TaEcoアロマシリーズのカートリッジは、高純度100%の精油
(エッセンシャルオイル)をそのままフレーバーにしています。

日光感受性あり

Aroma
series



TaEcoアクセサリ

TaEcoカラーバッテリー

スタンダード(レッドライト) ワインレッド

スタンダード(クリアライト) ネイビーブルー

10種類のカラーバリエーション!!

パールグリーン コルクマホガニー ブラック

ゴールド ミラー(シルバー) パールホワイト

ジョイント
プラグ

DECO TaEco

遊び心たっぷりのキュートな
デコタエコ。



DECO TaEco

DECO TaEcoのご注文はホームページから!

全50種
以上!

TaEco携帯用ケース ※1

バッテリーと専用カートリッジを
キッチリ収納!



ポケットケース ※1

(ホワイト・ブラック)

TaEcoと携帯電話などが入るケース。
エナメル調で高級感を演出!




葉巻 TaEco

1,500回吸引の使い捨て!!甘い
香りの葉巻フレーバー。


USB充電器 ※1

(コード型)



USB充電器 ※1

(ソケット型)



USB対応AC
アダプター
(100V)

シガライター用
USB
アダプター

AC100V、50/60Hz用



携帯マルチ本革ケース ※1

TaEcoと携帯電話などが入る
ケースです。



TaEco専用 ※1

レザーストラップ

携帯ストラップや
ネックレスなど
アクセサリ
としてどうぞ!



マルチ金具付き

※1 写真のバッテリー、カートリッジ携帯電話などは、使用イメージですので付属していません。

商品のセット内容及びパッケージ等のデザインは予告なく変更する場合がございます。